

De uitleg op deze kaart geeft u een samenvatting van belangrijkste instellingen van uw kamerthermostaat, type Viking 714 OT

Uitleg van het display en de symbolen

Functie is actief als er een ▼ onder het symbool staat.



Kraan actief: Tapwater warmhoudfunctie aan.
Niet actief: Tapwater warmhoudfunctie uit.



Vlam actief: Warmtevraag aanwezig.
Niet actief: Geen warmtevraag aanwezig.



Zon actief: Normale cv-temperatuurinstelling.
Niet actief: Verlaagde cv-temperatuurinstelling.



Sleutel actief: Er is een signalering op de NIBE Viking. Zie hieronder voor uitleg.
Niet actief: Geen signalering.



Sneeuwvlok zichtbaar: Koelvraag aanwezig.
Geen sneeuwvlok: Geen koelvraag. Zie hieronder voor meer uitleg.



Temperatuur-aanduiding:

Niet knipperend: U ziet de gemeten temperatuur ter plaatse van de thermostaat (+/- 1,5°C).

Knipperend: Tijdens bijstellen middels de + en - toets knippert de ingestelde temperatuur een paar seconden.



Uitleg van de bediening

+ Toets voor temperatuurverhoging (per 0,5°C)

- Toets voor temperatuurverlaging (per 0,5°C)

Toets voor instelling tapwater warmhoudfunctie. In sommige gevallen kan de NIBE Viking een vaste instelling hebben voor deze warmhoudfunctie.

Logo van OpenTherm, communicatie-taal tussen deze thermostaat en de NIBE Viking.

Verwarmen



Stel met de + en - toets de gewenste kamertemperatuur in. Bij het instellen knippert de instelling enkele seconden. De thermostaat bepaald of de verwarming nodig is. Als de verwarming gewenst is, ziet u het driehoekje onder het vlamsymbool.



Omdat de verwarming via de vloer plaatsvindt, werkt dit heel anders als bij radiatoren: de opwarming en afkoeling van de vloer vindt namelijk erg langzaam plaats. Het is daarom is het het beste om de thermostaat op 1 temperatuur te laten staan, zowel in de nacht als overdag.

TIP!

Verkoelen



Stel met de + en - toets de gewenste kamertemperatuur in. Bij het instellen knippert de instelling enkele seconden. De thermostaat bepaald of er koeling nodig is. Als koeling gewenst is, zal het sneeuwvloksymbool op het display komen.

Koeling wordt alleen actief als de:

- ingestelde temperatuur 3°C lager dan de gemeten ruimtetemperatuur is.

- gemeten ruimtetemperatuur boven 21°C komt. De koeling stopt als de gemeten ruimtetemperatuur onder 20°C komt.

Stel bijvoorbeeld de gewenste temperatuur in op 18°C, dan start koel-bedrijf bij 21°C gemeten ruimtetemperatuur. (18°C is minimum instelling waarbij koeling actief wordt. Lager instellen kan, maar heeft geen effect).

Stel bijvoorbeeld de gewenste temperatuur in op 20°C, dan start koel-bedrijf bij 23°C gemeten ruimtetemperatuur.

Stel bijvoorbeeld de gewenste temperatuur in op 21°C, dan start koel-bedrijf bij 24°C gemeten ruimtetemperatuur.

Als de gemeten ruimtetemperatuur 3°C boven de ingestelde temperatuur (min. = 18°C) komt, zal koelbedrijf vanzelf starten.

Als het sneeuwvloksymbool knippert, is er verwarming geweest en is de wachttijd van 4 uur actief.

Voor koel-bedrijf is het wel nodig dat er koeling wordt aangeboden via het centrale net. Als u op de NIBE Viking de signalering 2x ROOD en 6x GROEN ziet, betekent dit dat er geen koeling wordt aangeboden.

Sleutel symbool



Als er een driehoekje staat bij het sleuteltje, is er een signalering vanuit de Viking. Dit hoeft geen storing te zijn, want ook bepaalde signaleringen, die zich zelf opheffen, activeren het sleutelsymbool.



Als er geen warm water meer wordt geleverd, of de verwarming werkt niet meer, kijk bij naar het lampje op de NIBE Viking. Tel hoe vaak het lampje ROOD en GROEN knippert en kijk bij de uitleg op de volgende bladzijde.

Tips en uitleg

Omdat een betonnen vloer erg langzaam opwarmt of afkoelt, is het niet mogelijk snel te kunnen schakelen tussen verwarming en verkoeling (in de zomer). Als u na verwarmen wilt gaan koelen, of andersom, is er een wachttijd van 4 uur actief.

Omdat uw appartement erg goed is geïsoleerd, levert het lager zetten van de temperatuur in de nacht of bij afwezigheid maar een zeer beperkte energiebesparing op. Wat u bij verlaging wel merkt, is het maar weer langzaam op temperatuur komen van uw woning, omdat de verwarming via de vloer plaatsvindt. Om de woning comfortabel op temperatuur te houden is het advies om de kamerthermostaatinstelling op 1 gewenste temperatuur te laten staan.

De thermostaten in de andere vertrekken volgen deze kamerthermostaat. Als deze kamerthermostaat bijvoorbeeld geen verwarming wenst, wordt er ook geen warmte geleverd in de overige vertrekken, onafhankelijk van wat deze wensen.

Deze thermostaat heeft geen batterijen, maar krijgt zijn elektrische voeding via de NIBE Viking.

Zet geen lamp of televisie onder of in de buurt van de thermostaat om beïnvloeding van de werking te voorkomen.