

Keuze voor vloerbedekking

Vloerverwarming werkt het beste met een vloerbedekking die de warmte zo goed mogelijk doorgeeft. Met uitzondering van kurk zijn de meeste soorten vloerbedekking geschikt voor vloerverwarming:

Een vloerbedekking is geschikt voor vloerverwarming als de warmteweerstand onder 0,09 m² K/W blijft. Vraag uw leverancier of dat ook geldt voor de vloerbedekking die u op het oog heeft. Wilt u een parketvloer met onderlaag? Dan geldt de warmteweerstand van 0,09 m² K/W voor parketvloer en onderlaag samen.

Voor alle soorten vloerbedekking geldt: de vloerbedekking kan niet worden vastgespijkerd. Dat zou de leidingen in de vloer beschadigen. Lijmen geeft het beste resultaat. Voor de keuze van de lijmsort is het van belang om het materiaal van de deklaag te weten.

Soort vloerbedekking	Geschikt?	Belangrijk
Natuursteen	✓	
Hout	✓	Niet geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • parket van zacht hout, zoals beuken, vuren en berken • parket van lange planken
Kurk	✗	
Linoleum, marmoleum	✓	
Zeil, laminaat	✓	
Tapijt of tapijttegels	✓	Niet geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • hoogpolig tapijt of tapijt met een foamrug is ongeschikt • een ondertapijt is niet mogelijk