

PRODUCTBLAD HUUR WARMTEPOMP YPENBURG 2022

Bronwarmte en -koude

Energiek levert per woning bronwarmte en -koude. Bronwarmte wordt vanuit het collectieve bronnet geleverd aan de woning en bestaat uit zeer lage temperatuur warmte (maximaal 20 °C) met water als energiedrager.



Met deze zeer lage temperatuur warmte wordt het warmtepompsysteem in de woning gevoed. Het warmtepompsysteem wekt hiermee ruimteverwarming en warmte voor het warme tapwater op. Bronkoude wordt ook vanuit het collectieve bronnet geleverd aan de woning en bestaat uit hoog temperatuur koeling met water als energiedrager dat als doel heeft om de woning te koelen.

Eigendom en warmtepomp

In de figuur hieronder wordt het eigendom van de installatieonderdelen schematisch weergegeven. Het collectieve bronnet en het warmtepompsysteem zijn eigendom van Energiek. Let op: het warmtepompsysteem wordt aangestuurd vanuit de ruimtebedieningseenheid in de woonkamer. U kent deze waarschijnlijk als de thermostaat. Deze ruimtebedieningseenheid is ook onderdeel van het warmtepompsysteem. De overige installatieonderdelen vallen onder het eigendom van de woningeigenaar.

Elektravoeding van het warmtepompsysteem

Het warmtepompsysteem in de woning is elektrisch aangesloten op de elektra-hoofdaansluiting van de woning. De energie-inkoop van elektriciteit op deze hoofdaansluiting van de woning wordt verzorgd door de woningeigenaar. De kosten voor de inkoop van de elektriciteit en bijbehorend vastrecht van de hoofdaansluiting in de woning zijn voor de woningeigenaar.

